



HIEBER®

Fertigteilsysteme in Beton

HIEBER Betonfertigteilewerk GmbH
 Krautgartenweg 8 · 86441 Wörleschwang
 T +49 8291 1883-0 · F +49 8291 1883-40
 info@hieber-beton.de · www.hieber-beton.de

Einbauanleitung Wechselzarge Solitär Thermo



1 Markieren des oberen Rahmen-Lichtmaßes auf der Außenschalung. (Wasserwaage verwenden!)



2 Annageln der Montage-Holzleiste (im Lieferumfang enthalten) bzw. der mehrfach verwendbaren Montage-Schiene (muss separat bestellt werden) an die Außenschalung. Nägel schräg einschlagen oder Spax verwenden.



3 Aufhängen der Wechselzarge an die Montage-Leiste. Zuvor das mitgelieferte Holzkreuz entnehmen!



4 Sichern der Zarge gegen Abrutschen durch das Annageln der zwei Sicherungsbänder an die Außenschalung.



5 Fixieren der Zarge an die Außenschalung durch Annageln der drei mitgelieferten Leisten (links, rechts und unten)



6 Wieder Einsetzen des mitgelieferten Holzkreuzes. Hinweispfeile auf Zarge und Holzkreuz beachten. Die zwei Pfeile gehören zusammen.



7 Anpassen eventueller Toleranzen des Holzkreuzes mit den vier mitgelieferten Holzkeilen (Tüte). **Nicht zu fest einschlagen!** Zarge dabei nicht nach außen drücken!



8 Montage der Wechselzarge ist abgeschlossen. Nun Anbringen der Innenschalung. Fertig!

Hinweise zur Weiterverarbeitung:

- Der Sturz ist entsprechend der Auflast zu armieren.
- Beim Betonieren den Beton nicht direkt auf die Zarge schütten. Das Berühren der Zarge mit der Rüttelflasche ist zu vermeiden.
- Darauf achten, dass der Beton unter der Zarge vollständig und gleichmäßig verteilt wird. Die Lichtschachtaufhängung ist einzubetonieren.
- Die Zarge sofort nach dem Entschalen von etwaigen Betonverschmutzungen säubern.